Mandis shop

Philips 996510040711

Original		Substitut	
	Power		Power
	Eject		Eject
	Menu/Disc		Menu
	Home		Smart
	≡/Options		Options
	Up		Up
	Down		Down
	>>		>>
	<<		<<
	OK		Ok
	I<		I<<
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play		Play
	>I		>>I
	Subtitle		Subt
	Back		Back

Original		Substitut	
	Goto		Guide
	Audio		Dual
	[<>]		Format
	Volume		Vol +
	Repeat/Repeat		Text