Original	Substitut
Power	Power
Input 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Input 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Input 3	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Input 4	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
PC	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
0	HDMI-SAT 0 — 0
[i+]/Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer

Original	Substitut
I-II	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Split Screen	LIST SMART — Smart / List
Screen Swap	MEDIA DISPLAY — Display / Media
PIP Swap	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
P+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol +	VOL + — Vol +
P-	CH PAGE − — CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Vol -	VOL − — Vol -
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
[...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
[≡?]	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
[≡i]	ANGLE INFO — Info / Angle
[≡]/Text	GOTO TEXT — Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Return	Back / Return		
Up	Up		
Home Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[I ↔] / [≡+]	Setup / OPT /		
[<>] / [≡♦]	Picture / Format		