Mandis shop

Pioneer CU-DC021

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play CD	Play / Slow
Vol -	Vol -	Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	I << CD	I << / Preset-
Phono	Smart / List	>>I CD	>>I / Preset+
Tuner Station	<< / Tune-	Snooze	Display / Media
Tuner Station	>> / Tune+	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop Deck I	OK	Stop CD	Stop / Hold
< Deck I	Left		
> Deck I	Right		
Stop Deck II	Shift + Stop /		
< Deck II	Shift + Left		
> Deck II	Shift + Right		
Rec Deck II	Shift + Rec / Rec Mode		
<< Deck II	Shift + << /		
>> Deck II	Shift + >> /		
Pause Deck II	Shift + Pause / Step /		
Disc CD	Eject / Surround		

https://mandis-distance.ca/Power/16136-256-comment-substituer-pioneer-CU-DC021-AC184.htm