Mandis shop

Pioneer XXD3058

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby/On	Power	Sound	Dual
DVD/CD	Red	Enter	Ok
Tuner/FM/AM	Green	Up/Tune+	Up
TV	Yellow	Down/Tune-	Down
Line/L1/L2	Blue	Right/ST+	Right
Display	Info	Left/ST-	Left
Open/Close	Eject	Volume Master-	Vol -
I<<	I<<	Volume	Vol +
>>I	>>I	CH+ Tv Control	Shift + Ch +
Play	Play	CH- Tv Control	Shift + Ch -
Pause	Pause	Vol + Tv Control	Shift + Vol +
Stop	Stop	Vol - Tv Control	Shift + Vol -
II>/I>/>>	>>	Power Tv Control	Shift + Power
<</<I/<II	<<	Input Tv Control	AV
DVD Menu	D. Menu	Auto	Text
Return	Back	Bass Mode	Options
Mute	Mute	Dialogue	Media

Original	Substitut	Original	Substitut
Surround	List	5	5
Virtual SB	Format	Test Tone	Shift + 5
Advanced	3D	6	6
Program	Sleep	CH Level	Shift + 6
Audio	Shift + List	7	7
Repeat	Shift + Text	Dimmer	Shift + 7
Subtitle	Subt	8	8
Random	Shift + TV/R	Quiet/Midnight	Shift + 8
Angle	TV/R	9	9
1	1	Timer/Clock	Shift + 9
Zoom	Shift + Eject	0	0
2	2	CLR	Guide
Top Menu	Menu	Folder-	Ch -
3	3	Room Setup	Pre Ch
Home Menu	Smart	Folder+	Ch +
4	4		
System Setup	Shift + 4		