Mandis shop

Pioneer AXD1528

Original		Substitut	
STANDBY /ON	Standby / On		Power
SCREEN SIZE	Screen Size	PICTURE FORMAT	Format
AUTO SET UP	Auto Set Up	HOME SMART	Smart
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RGB(D-sub) 1	1 / RGB (D-sub	1	1
DIGITAL RGB 2	2 / Digital RC	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
POINT ZOOM	Point Zoom	ZOOM ⏏	Eject
FREEZE	Freeze	⏸	Pause
	Up		Up
	Left		Left
SET	Set	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substitut	
SPLIT	Split	A	Red
SUB INPUT	Sub Input	B	Green
SWAP	Swap	C	Yellow
PIP SHIFT	PIP Shift	D	Blue
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLU −	Volume-	VOL −	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
ID NO. SET	ID No. SET	RETURN BACK	Back
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit