Original		Substitut		Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby/On		Power	MENU	Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Up		Up
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		Down		Down
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2		Left		Left
3	3	CD - STB 3	3	ENTER	Enter	OK	OK
4	4	VIDEO 4	4		<</◁ I /◁	TUNE-	<< / Tune-
5	5	TAPE 5	5		Play	SLOW	Play / Slow
6	6	TUNER 6	6		>>/ I >/ I >	TUNE+	>> / Tune+
7	7	AUX - HDD 7	7		I <<	PRESET-	I << / Preset-
8	8	USB 8	8		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
9	9	BLUETOOTH 9	9		Stop	HOLD	Stop / Hold
0	0	HDMI - SAT 0	0		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	PLAY MODE	Play Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround

Original		Substitut		Original		Substitut	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				