Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Audio	Audio / Lang I/II
Eject	Eject / Surround	OSD	Display / Media
1	1	Angle	Shift + Info / Angle
2	2	Zoom	Zoom / Size
3	3	Return	Back / Return
Subtitle	Subtitle / EQ	Title	Sound / Title
4	4	Up	Up
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	Select	OK
7	7	Right	Right
8	8	Setup	Setup / OPT /
9	9	Down	Down
Goto	Text / Goto	PSM	TV/ Radio /
+10	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow
0	0	Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause/ Step	Pause / Step / Freeze

Original	Substitut	Original	Substitut
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Slow	Shift + Play /		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
P/N	D. Menu / Top		
Key L	CH+ / Page+		
Key #	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Info	Info / Angle		
Keyboard	Smart / List		
IS	Fav / Marker / PC		
PS	Picture / Format		