Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
Txt Stop	Stop / Hold	Volume+	Vol +
Menu audio	Audio / Lang I/II	Update	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D.Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK	8	8
Menu Right	Right	9	9

Original	Substitut	Original	Substitut
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		

https://mandis-distance.es/SKY-MEDIA-EJ-20-S-1-CE-mando-a-distancia-equivalente-