Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
Pg Dn	PG Dn	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
Pg Up	Pg Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
CH-	CH- / Page-	Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
I<<	I<< / Preset-	Blue / Timer	Sleep / Timer
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Lang	Audio / Lang I/II		
Rec	Rec / Rec Mode		
Timeshift	D.Menu / Top		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Repeat	Shift + Green / APP /		
Red / Zoom	Red / Netflix / Search		
Red / Zoom	Zoom / Size		
Green / Aspect	Green / APP / Repeat		
Green / Aspect	Setup / OPT /		
Yellow / V-Forma	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / V-Forma	Picture / Format		