Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	PRE-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
+	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH.List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
	Enter	OK	OK
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
E-Manual	D.Menu / Top		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<|<<	<< / Tune-		
AD/Subt.	Subtitle / EQ		
AD/Subt.	Audio / Lang I/II		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>/>>|	>> / Tune+		