Mandis shop

Samsung AA59-00465A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PR+	CH+ / Page+
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
HDM	Shift + 0	CH-List	Smart / List
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Content	TV/Radio /
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
0	0	Return	Back / Return
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red/A	Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original	Substitut
B	Green/ B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/ C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/ D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
P.MODE	P. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
SRS	SRS	TITLE / SOUND	Sound / Title		
DUAL I-II	Dual I-II	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top		
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
AD/SUBT.	AD/ Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
⏮	<</ I <<	TUNE-	<< / Tune-		
⏸	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
⏭	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW	Play / Slow		
■	Stop	HOLD	Stop / Hold		