Mandis shop

Samsung AH59-02630A

Original		Substitut	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VOL	Vol +	VOL	Vol +
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TOOLS 123	Tools 123	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substitut	
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TITLE MENU POPUP	Title Menu PopUp	LIST SMART	Smart / List
INFO	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
3D SOUND	3D Sound	CD-STB 3	3
SLEEP KARAOKE	Sleep Karaoke	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B PRESET	Green/Preset	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C MEMORY	Yellow/Memory	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D ST/MO	Blue/ST/MO	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

https://mandisdistribuidora.es/Samsung/1554602-mando-de-substitucion-para-Samsung-AH59-02630A.htm