Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Substitut	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
PIC SIZE	Pic Size	ECO 3D	3D
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
<<|<<		<<	<<
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II	Pause	II	Pause
>>|>>|		>>	>>

Original	Substitut