Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Home	HOME SMART	Smart
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
prime video	Prime Video	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Original		Substitut	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
SETTINGS	Settings/[≡i]	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info/[≡?]	DISPLAY INFO	Info
AD/SUBT.	AD/Subt./[≡♦]	AD SUBT	Subt
■	Stop	■	Stop
⏮	<<	«	<<
⏮	I<<	⏮	I<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
⏭	>>	»	>>
⏭	>>I	⏭	>>I

Original	Substitut