Original		Substitut	
	Power		Power
	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV Channel -	CH −	Ch -
	TV Channel +	+ CH	Ch +
	TV Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	TV Volume +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	TV / Video	SEARCH TV/R	TV/R
	DVD	HOME SMART	Smart
	Tuner Band	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
	Aux	APP MEDIA	Media
	Title	DISPLAY INFO	Info
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Audio Mo/St	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Return	RETURN BACK	Back
	Go To	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
	I <<		I <<
	Stop		Stop
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>I		>>I
Down	<< / Tuning		<<
Up	>> / Tuning Up		>>
	Up		Up
	Left		Left
Enter	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Volume -	VOL −	Vol -
	Volume +	+ VOL	Vol +
DSP Mode	DSP Mode	DISC NAV LIST	List
Effect	Effect	ECO 3D	3D
Mute	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RDS Display 1	1 / RDS Display	1	1
2	2	2	2
TA 3	3 / TA	3	3
PTY- 4	4 / PTY -	4	4
PTY- 4	4 / PTY -	SHIFT + ◀	Shift + Left
PTY Search 5	5 / PTY Search	5	5
PTY Search 5	5 / PTY Search	SHIFT + OK	Shift + Ok
PTY+ 6	6 / PTY +	6	6
PTY+ 6	6 / PTY +	SHIFT + ▶	Shift + Right
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Sound Edit	Sound Edit	A	Red
SPK Mode	SPK Mode	B	Green
Pro Logic	Pro Logic	C	Yellow

Original		Substitut	
Test Tone	Test Tone	D	Blue
Slow	Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
Angle	Angle	PICTURE FORMAT	Format
Setup	Setup	SETTINGS OPT	Options
TV System Zoom	TV System	ZOOM ⏏	Eject
D.R.C	DRC	TIMER AV	AV
Clear	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Repeat	Repeat	REPEAT TEXT	Text
Repeat A↔B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Program	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
Step	Step	SHIFT + ❚❚	Shift + Pause
Remain	Remain	SHIFT + ■	Shift + Stop