Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VIDEO SEL.	Video Sel	HOME SMART	Smart
STEP	Step	-/-- GUIDE	Guide
I.REPLAY	I. Replay	SETTINGS OPT	Options
I.SKIP	I. Skip	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Pause		Pause
	>>I		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EZ VIEW	EZ View	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Substitut	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
HDMI SEL.	HDMI Sel	TIMER AV	AV

Original	Substitut