Mandis shop

Samsung MF5900215A

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LAST	Last	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
timer 0	0/Timer	0	0
TEXT	Green/Text	B	Green

Original		Substitut	
ALT	Yellow/ALT	C	Yellow
AUDIO	Blue/Audio	D	Blue
i	Red/i	A	Red
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Pg+	Pg+	>>I	>>I
Pg-	Pg-	I<<	I <<
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -

https://mandisshop.es/Samsung/1668236-control-de-substitucion-Samsung-MF5900215A.htm