Original		Substitut	
Power		Power	
Source		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
--		Shift + Guide / EPG / -/--	
PRE-CH		Fav / Marker / PC	
Mute		Mute / Dimmer	
CH List		Shift + Smart / List	
Vol +		Vol +	

Original		Substitut	
Vol -		Vol -	
CH+		CH+ / Page+	
CH-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Smart Hub		Smart / List	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Tools		Setup / OPT /	
Info		Info / Angle	
Return		Shift + Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter		OK	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	

Original		Substitut		Original		Substitut	
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
E-MANUAL	E-Manual	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II				
SPORTS	Sports	GOTO / TEXT	Text / Goto				
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ				
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold				
⏮	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-				
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-				
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow				
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze				
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+				
⏭	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+				