Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Popup/Title Menu	Smart / List
Power Tv	Shift + Power	Play	Play / Slow
Vol + Tv	Vol +	Stop	Stop / Hold
Vol - Tv	Vol -	Pause	Pause / Step / Freeze
Source Tv	AV / Input / RDS	Home	Menu / Home
Open/Close	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
1	1	>>	>> / Tune+
2	2	I <<	I << / Preset-
3	3	>>I	>>I / Preset+
4	4	Audio	Audio / Lang I/II
5	5	Subtitle	Subtitle / EQ
6	6	Tools	Setup / OPT / Menu
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Return	Back / Return
9	9	Exit	Exit / Cancel / Clear
0	0	Enter	OK
Disc Menu	D. Menu / Top	Up	Up

Original		Substitut		Original	Substitut
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
BONUS VIEW	View/Bonus	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
REPEAT A-B	A-B Repeat	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
FULL SCREEN	Screen/Full	SIZE ZOOM	Zoom / Size		