Mandis shop

Samsung 10116A

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Sleep	Sleep / Timer
TTX/MIX	Text / Goto	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Green	Green / APP / Repeat
2	2	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
3	3	Blue	Blue / Prime Video / Random
TV	Shift + 1	Mute	Mute / Dimmer
4	4	P.Size	Zoom / Size
5	5	Up	Up
6	6	CH/P+	CH+ / Page+
Video	Shift + 4	Vol -	Vol -
7	7	Left	Left
8	8	Menu	Menu / Home
9	9	Right	Right
Display	Display / Media	Vol +	Vol +
-/--	Guide / EPG / -/--	CH/P-	CH- / Page-
0	0	Down	Down
S.Mode/I-II	Audio / Lang I/II		

https://mandis-a-distancia.es/ca/Samsung/10669-2321-comandament-de-substitucio-per-Samsung-10116A.htm