Mandis shop

SEAGATE001

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| Menu | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | i | DISPLAY INFO | Info |
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Volume | Volume+ | + VOL | Vol + |
| Volume | Volume- | VOL − | Vol - |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Zoom | Zoom+ | + CH | Ch + |
| Zoom | Zoom- | CH − | Ch - |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Seagate/1061777-24562-comandament-de-substitucio-per-Seagate-GOFLEX-CINEMA.html