Original	Substitut
TV Power	Power
NET	Display / Media
[i+]	Info / Angle
P.Info	Shift + Info / Angle
ATV	Shift + Setup / OPT / Tools
DTV	Setup / OPT /
SAT	Shift + 0
Radio	TV/Radio /
Power Source	Shift + Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Control	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold
Ready	Eject / Surround

Original	Substitut
←	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
→	>>I / Preset+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC
0	0
Source	AV / Input / RDS
I/II/I+II	Audio / Lang I/II
[<I>]	Zoom / Size

Original		Substitut	
AV MODE	AV Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ECO	Eco	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol+	+ VOL	Vol+
	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol-	VOL −	Vol-
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	--	SHIFT + OK	Shift + OK
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Substitut	
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[≡?]	TITLE SOUND	Sound / Title
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[≡+]	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random