# Mandis shop

Sharp RRMCG1255AJ SB

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | 2 | 2 |
| Lock | Green / APP / Repeat | 3 | 3 |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| Timer On/Off | Sleep / Timer | 5 | 5 |
| Audio Out | Mute / Dimmer | 6 | 6 |
| Skip Search | Red / Netflix / Search | 7 | 7 |
| Zero Back | Back / Return | 8 | 8 |
| Clear | Exit / Cancel / Clear | 9 | 9 |
| Up | Up | 0 | 0 |
| Set | OK | Input Select | AV / Input / RDS |
| SV/V+/Timer/Showview | Picture / Format | << | << / Tune- |
| Down | Down | Play | Play / Slow |
| Right | Right | -/--/AM/PM | Guide / EPG / -/-- |
| Left | Left | >> | >> / Tune+ |
| Display | Display / Media | Rec | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | Channel + | CH+ / Page+ |
| Mode OSD | Info / Angle | Channel - | CH- / Page- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop / Hold | | |
| Slow | Shift + Play / | | |
| Pause/Still | Pause / Step / Freeze | | |
| Tape/Speed | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| ◁ DPSS/- | I << / Preset- | | |
| DPSS I >/+ | >>I / Preset+ | | |
| TV/VCR | Smart / List | | |
| Tv Operate | Shift + Power | | |
| Tv Input Selec | Shift + AV / Input / RDS | | |
| Tv CH+ | Shift + CH+ / | | |
| Tv CH- | Shift + CH- / | | |
| Tv Vol - | Vol - | | |
| Tv Vol + | Vol + | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |