Mandis shop

Sharp RRMCGA664WJSA

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	SHIFT + Power	Left	Left
On	Power	Enter	Ok
Computer	1	Right	Right
S-Video	2	Down	Down
Video	3	Effect / Left Click	Exit
Break Timer	Sleep	Return / Right Click	Back
Freeze	Stop	Keystone	Subt
AV Mute	Mute	Picture Mode	Format
Magnify+	Smart	Menu/Help	Menu
Magnify-	Media	Auto/Sync	Options
Page Up	Ch +	Eco+Quiet	3D
Page Down	Ch -	Resize	Eject
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Pointer	D. Menu		
Spot	Info		
Up	Up		

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sharp/1064233-66212-comandament-de-substitucio-per-Sharp-RRMCGA664WJSA.html