Original	Substitut	Original	Substitut
Power Tv	Power	Personal Preference B	Green / APP / Repeat
DVD/VCR	Smart / List	Personal Preference C	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media	Personal Preference D	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	Left / Vol -	Left
1	1	Up/ CH+	Up
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Down/ CH-	Down
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Flashback	Guide / EPG / -/--	Rec	Rec / Rec Mode
100/ Enter	Fav / Marker / PC	CH/ Skip Up	CH+ / Page+
Personal Preference A	Red / Netflix / Search	CH/ Skip Down	CH- / Page-

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Tv	Power	Personal Preference B	Green / APP / Repeat
DVD/VCR	Smart / List	Personal Preference C	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media	Personal Preference D	Blue / Prime Video / Random
Input	AV / Input / RDS	Left / Vol -	Left
1	1	Up/ CH+	Up
2	2	Right / Vol +	Right
3	3	Down/ CH-	Down
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	<<	<< / Tune-
7	7	Play	Play / Slow
8	8	>>	>> / Tune+
9	9	Pause	Pause / Step / Freeze
0	0	Stop	Stop / Hold
Flashback	Guide / EPG / -/--	CH/Skip Up	CH+ / Page+
100/Enter	Fav / Marker / PC	CH/Skip Down	CH- / Page-
Personal Preference A	Red / Netflix / Search		