Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	8	8
Pause	Pause / Step / Freeze	9	9
Play	Play / Slow	Language	Audio / Lang I/II
Open/Close	Eject / Surround	0/10	0
Time	Sleep / Timer	10+	Guide / EPG / -/--
PBC	Smart / List	Step	Shift + Pause / Step /
Prog	TV/Radio /	Source	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	RAN	Blue / Prime Video / Random
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	N/P	Fav / Marker / PC
3	3	Reset	Exit / Cancel / Clear
Angle	Shift + Info / Angle	Zoom	Zoom / Size
4	4	OSD	Display / Media
5	5	Slow	Shift + Play /
6	6	Is/Ps	Info / Angle
SUB-T	Subtitle / EQ	Setup	Setup / OPT /
7	7	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Title	Sound / Title		
Down	Down		
R/L	Picture / Format		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Vol +	Vol +		
Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		