Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Sync Menu	D. Menu / Top	OK	OK
Power	Power	Right	Right
<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	Home	Menu / Home
I <<	I << / Preset-	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
>>I	>>I / Preset+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital/Analog	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	1	1
Scene	Smart / List	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
[i+]/[?]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6

Original		Substitut		Original		Substitut	
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
[≡] / Text		GOTO TEXT	Text / Goto				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
+	Vol +	+ VOL	Vol +				
PROG +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
–	Vol -	VOL –	Vol -				
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-				
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
	Back/ Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				