Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	[I I I]	Subt
[O]	Shift + AV	1	1
[i +]	Info	2	2
[ ]	Media	3	3
[≡]	Text	4	4
Input / [+]	AV	5	5
Output / [?]	TV/R	6	6
[><]	Options	7	7
[I <>]	Format	8	8
↔>	Smart	9	9
[+]	3D	0	0
[*] / [II	List	-/--	Guide
[/] / [↔]	Eject	C	Pre Ch
[←]	Back	Progr +	Ch +
↑	Exit	Prog -	Ch -
♪	Dual	Vol +	Vol +

Original	Substitut
Vol -	VOL – Vol -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
VIDEO Power VTR 1	SHIFT + Power Shift + Power
>> VTR 1	>>
Play VTR 1	PLAY MODE Play
<< VTR 1	<<
Stop VTR 1	Stop
Pause VTR 1	Pause
REC Rec VTR 1	REC MODE Rec

Original	Substitut
CH + VTR 1	SHIFT + CH + Shift + Ch +
CH - VTR 1	SHIFT + CH – Shift + Ch -

Original		Substitut		Original		Substitut	
VIDEO	Power Video VTR		Power				
	>> VTR 2		>>				
	<< VTR 2		<<				
	Play VTR 2	PLAY MODE	Play				
	Stop VTR 2		Stop				
	Pause VTR 2		Pause				
REC	Rec VTR 2	REC MODE	Rec				
CH +	CH + VTR 2	CH +	Ch +				
CH −	CH - VTR 2	CH −	Ch -				

Original		Substitut	
VIDEO	Power Video VTR		Power
	>> VTR 3		>>
	<< VTR 3		<<
	Play VTR 3	PLAY MODE	Play
	Stop VTR 3		Stop
	Pause VTR 3		Pause
REC	Rec VTR 3	REC MODE	Rec
CH +	CH + VTR 3	CH +	Ch +
CH −	CH - VTR 3	CH −	Ch -

Original	Substitut

Original		Substitut	
VIDEO	Power Video		Power
	>> MDP		>>
	<< MDP		<<
	Play MDP	PLAY MODE	Play
	Pause MDP		Pause
	Stop MDP		Stop
REC	Rec MDP	REC MODE	Rec
CH +	CH + MDP	CH +	Ch +
CH -	CH - MDP	CH -	Ch -

Original	Substitut