Original	Substitut
Eject	SURROUND Eject / Surround
Power	Power
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD - STB 3 — 3
PR+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
7	AUX - HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Vol +	+ VOL — Vol +
-/--/Clear	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--

Original	Substitut
0	HDMI - SAT 0 — 0
Set	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Vol -	VOL − — Vol -
O)))	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
[...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Input Select	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Tv/Video	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Time/Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Sur	SHIFT + SURROUND — Shift + Eject / Surround
System Menu	LIST SMART — Smart / List
Title List	TITLE SOUND — Sound / Title
Timer List	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
Top Menu	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home

Original	Substitut
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Tools	Setup / OPT /
I<<	I<< / Preset-
←	Shift + I<< / Preset-
· →	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
<<I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>I / I>	>> / Tune+
Visual Search	Red / Netflix / Search
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode

Original	Substitut
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Stop	Shift + Stop /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Synchro Rec	Blue / Prime Video / Random
Chapter Mark	Green / APP / Repeat
Mark Erase	Yellow / YouTube / Repeat
Camera	Info / Angle
[+]	Zoom / Size
Progressive	Picture / Format

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Tv	Power	Vol -	Vol -
HDD	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7	Tv/ Video Tv	PROGRAM TV/ RADIO — TV/ Radio /
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2		
1 Tv	TV 1 — 1		
2 Tv	DVD 2 — 2		
3 Tv	CD - STB 3 — 3		
Prog + Tv	+ CH PAGE — CH+ / Page+		
4 Tv	VIDEO 4 — 4		
5 Tv	TAPE 5 — 5		
6 Tv	TUNER 6 — 6		
Prog - Tv	CH PAGE − — CH- / Page-		
7 Tv	AUX - HDD 7 — 7		
8 Tv	USB 8 — 8		
9 Tv	BLUETOOTH 9 — 9		
Vol +	+ VOL — Vol +		
-/--/Clear Tv	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
0 Tv	HDMI - SAT 0 — 0		