Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
⏻	Source	TIMER AV	AV
THEATRE	Theatre	SEARCH TV/R	TV/R
◀◀I / ◁ / ◁ I	<< / ◁ / ◁ I	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶▶I / I▷ / I I ▷	>> / I ▷ / I I ▷	»	>>
I◀◀	I <<	K«	I <<
■	Stop	■	Stop
▶▶I	>> I	»I	>> I
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU MENU	Menu
i-MANUAL ?	? / i - Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SCENE	Scene	PICTURE FORMAT	Format
⊞	[+]	ECO 3D	3D
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	APP MEDIA	Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
♥	♥	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	[i +]	DISPLAY INFO	Info

Original		Substitut	
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Original		Substitut	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	[≡] / Text	REPEAT TEXT	Text
	[. . .]	AD SUBT	Subt
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
PROG +	Prog+	+ CH	Ch +
−	Prog-	CH −	Ch -
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual

Original	Substitut