Original		Substitut	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TV/ RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXT.BOX MENU	EXT. Box Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX-HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]/[?]		ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
Google Play	Google Play	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ACTION MENU	Action Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut	Original	Substitut
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	Stop	HOLD — Stop / Hold
Vol +	VOL + — Vol +	TITLE LIST	LIST SMART — Smart / List
Recall	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Prog+	CH PAGE + — CH+ / Page+		
Vol -	VOL — Vol -		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Prog-	CH PAGE — — CH- / Page-		
AUDIO	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
<<	TUNE- << — << / Tune-		
Play	SLOW ▶ — Play / Slow		
>>	TUNE+ >> — >> / Tune+		
[...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
I<<	PRESET- I<< — I<< / Preset-		
Pause	STEP-FREEZE II — Pause / Step / Freeze		
>>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+		
HELP	SURROUND ⏏ — Eject / Surround		
REC	REC MODE ● — Rec / Rec Mode		