Mandis shop

RM-X151

Original		Substitut		Original		Substitut	
OFF	Off		Power		Left / I <<		Left
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		Right / >>I		Right
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
DSPL	DSPL	DISPLAY INFO	Info				
SCRL	SCRL	ECO 3D	3D				
MODE	Mode	SEARCH TV/R	TV/R				
SEL	Sel	ZOOM ⏏	Eject				
ATT	ATT	DISC NAV LIST	List				
SOURCE	Source	TIMER AV	AV				
	Up/ +		Up				
	Down/ -		Down				

https://mandisshop.es/Sony/1595-694-mando-de-substituir-por-Sony-RM-X151-49073.html