Original		Substitut	
SINGLE	Single	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TIME	Time	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
11	11	SHIFT + 1	Shift + 1
12	12	SHIFT + 2	Shift + 2
13	13	SHIFT + 3	Shift + 3
14	14	SHIFT + 4	Shift + 4

Original		Substitut	
15	15	SHIFT + 5	Shift + 5
16	16	SHIFT + 6	Shift + 6
17	17	SHIFT + 7	Shift + 7
18	18	SHIFT + 8	Shift + 8
19	19	SHIFT + 9	Shift + 9
20	20	SHIFT + 0	Shift + 0
+10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR REPEAT	Clear Repeat	REPEAT TEXT	Text
A↔B	A↔B	SEARCH TV/R	TV/R
LINE OUT VOLUME +	Line Out Volume+	+ VOL	Vol +
LINE OUT VOLUME -	Line Out Volume-	VOL −	Vol -
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
PAUSE	Pause	⏸	Pause
STOP (RESET)	Stop (Reset)	■	Stop
CONTINUE	Continue	C	Yellow
SHUFFLE PLAY	Shuffle Play	D	Blue
PGM	PGM	SETTINGS OPT	Options

Original		Substitut	
	>>		>>
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	← I ndex	CH –	Ch -
	I ndex →	+ CH	Ch +

Original	Substitut