Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Input Mode	AV / Input / RDS
Theatre	Smart / List	Sleep	Sleep / Timer
1	1	Night Mode	Picture / Format
2	2	Display	Display / Media
3	3	AMP Menu	D. Menu / Top
4	4	2CH/A. Direct	Zoom / Size
5	5	Options/Tools	Setup / OPT /
6	6	Return/Exit	Back / Return
7	7	Up	Up
8	8	Home/Menu	Menu / Home
9	9	OK	OK
0/10	0	Down	Down
ENT/MEM	Fav / Marker / PC	Right	Right
A. F. D.	Audio / Lang I/II	Left	Left
Movie	Subtitle / EQ	I <<	I << / Preset-
Music	TV/Radio /	←	Red / Netflix / Search
Auto Cal	Text / Goto	· →	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
>>I	>>I / Preset+	TV	Shift + 1
<</ Tuning-	<< / Tune-	DMPort	Shift + 9
Play	Play / Slow	Tuner	Shift + 6
>>/ Tuning+	>> / Tune+	Tuning- Tuner	Shift + << /
Pause	Pause / Step / Freeze	Tuning+ Tuner	Shift + >> /
Stop/ D. Tuning	Stop / Hold	Stop Tuner	Shift + Stop /
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		
Muting	Mute / Dimmer		
Preset+	Shift + >>I / Preset+		
Preset-	Shift + I << / Preset-		
Video 1	Shift + 4		
Video 2	Shift + 5		
BD	Shift + 3		
SAT	Shift + 0		
DVD	Shift + 2		
SA-CD/CD	Shift + 8		

Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Home/Menu	Menu / Home
3	3	Return/Exit	Back / Return
4	4	Options/Tools	Setup / OPT /
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	←	Red / Netflix / Search
7	7	· →	Green / APP / Repeat
8	8	>>I	>>I / Preset+
9	9	<<	<< / Tune-
0/10	0	Play	Play / Slow
-/--	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
ENT/MEM	Fav / Marker / PC	Pause	Pause / Step / Freeze
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Up	Up	Tv Vol +	Vol +
Down	Down	Tv Vol -	Vol -
Right	Right	Muting	Mute / Dimmer

Original	Substitut	Original	Substitut
Tv CH+	CH+ / Page+		
Tv CH-	CH- / Page-		
Tv Input	AV / Input / RDS		
Wide	Picture / Format		