Mandis shop

Sony RMT-AM330U

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| SCORE | Score | LIST SMART | Smart / List |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Power | | Power |
| PLAY MODE | Play Mode | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT/ FM MODE | Repeat/FM | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PARTY LIGHT | Party Light | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| LIGHT MODE | Light Mode | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REC TO USB | Rec To USB | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Up | | Up |
| TUNER MENU | Tuner Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left/Folder- | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Right/Folder+ | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| OPTIONS | Options | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| FUNCTION | Function | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MEGA BASS | Mega Bass | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SOUND FIELD | Sound Field | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TUNING– | <<</Tuning- | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| TUNING+ | >>/Tuning+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PRESET– | I<<</Preset- | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PRESET+ | >>I/Preset+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| VOCAL FADER | Vocal Fader | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOL | Vol+ | VOL | Vol+ |
| KEY CONTROL # | Key Control # | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| MIC ECHO | Mic Echo | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| VOL | Vol- | VOL | Vol- |
| b | Key Control b | CH PAGE | CH- / Page- |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1067636-95625-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMT-AM330U-149329411.html