Mandis shop

REMCON2112

Original		Substitut		Original		Substitut	
MULT	Mult	LIST SMART	Smart / List		Right		Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	ADD	ADD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1		Down		Down
2	2	DVD 2	2	FN	FN	ANGLE INFO	Info / Angle
3	3	CD - STB 3	3		I<	PRESET-	I<< / Preset-
4	4	VIDEO 4	4		I>	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5		<II	CH PAGE −	CH- / Page-
6	6	TUNER 6	6		>>	TUNE+	>> / Tune+
7	7	AUX - HDD 7	7		>I	PRESET+	>>I / Preset+
8	8	USB 8	8		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
9	9	BLUETOOTH 9	9		>II	CH PAGE +	CH+ / Page+
Esc	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	Up		Up				
	Left		Left				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				