Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	>>		>>
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Substitut	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENÚ	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Sources	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Smart	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
P+		CH +	Ch +
P-		CH −	Ch -
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Yellow	C	Yellow
	Green	B	Green
	Blue	D	Blue
V.O.	V.O.	SOUND DUAL	Dual
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
SUBT	Subt.	AD SUBT	Subt

Original	Substitut