Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
MEDIA	Red / Media	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MEDIA	Red / Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Green / TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	Green / TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
WEB	Yellow / Web	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
APP	Blue / APP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
APP	Blue / APP	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH+	Up / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up / CH+		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH-	Down / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
CH-	Down / CH-		Down
MOUSE	Mouse	ANGLE INFO	Info / Angle
1 :/@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
1/A/a	1/A/a	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut		Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0				
<x]		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				

Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MEDIA	Red / Media	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MEDIA	Red / Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	Green / TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TV	Green / TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
WEB	Yellow / Web	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
APP	Blue / APP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
APP	Blue / APP	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH+	Up / CH+		Up
CH+	Up / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substitut	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH-	Down / CH-		Down
CH-	Down / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MOUSE	Mouse	ANGLE INFO	Info / Angle
1 :/@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
1/A/a	1/A/a	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut		Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0				
<x]		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				