Original		Substitut	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
List		Shift	+ Smart / List
0		0	
Pre-CH		Shift	+ Back / Return
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	

Original		Substitut	
Info		Info / Angle	
P-		CH- / Page-	
Option		Setup / OPT /	
TV		TV/Radio /	
Source		AV / Input / RDS	
Menu		Menu / Home	
Smart TV		Smart / List	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Back		Back / Return	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
3D		Picture / Format	
Zoom		Zoom / Size	

Original		Substitut		Original	Substitut
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
LANG	O) / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		

https://mandisshop.es/c/105/3676/mando-de-substitucion-rc651-rc651-rc651