Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Random	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	Repeat	Green / APP / Repeat
Timer Play	Shift + Play /	Display	Display / Media
Timer Rec	Rec / Rec Mode	Auto/Mono	Smart / List
1	1	CD	Shift + 3
2	2	TAPE	Shift + 5
3	3	EXT	AV / Input / RDS
4	4	TUNER	Shift + 6
5	5	Stop	Stop / Hold
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
≥10	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow
7	7	Tune+	Shift + >> /
8	8	Muting	Mute / Dimmer
9	9	I <</ <<	<< / Tune-
0	0	>>/ >>I	>> / Tune+
Program	TV/ Radio /	Tune-	Shift + << /
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Volume-	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
Volume+	Vol +		