Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
HDMI	HDM	APP MEDIA	Medi a
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TEXT TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
0	0	0	0
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e

Original		Substitut	
P	PR+	+ CH	Ch +
	Vol -	VOL –	Vol -
CH LIST	CH Li st	DISC NAV LIST	Li st
P	PR-	CH –	Ch -
HUB SMART	Smart / Hub	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Gui de	-/-- GUIDE	Gui de
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Up		Up
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
	Lef t		Lef t
OK	Ent er	OK	Ok
	Ri ght		Ri ght
RETURN BACK	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Down		Down
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
A	Red/ A	A	Red

Original	Substitut	Original	Substitut
Green/B	Green		
Yellow/C	Yellow		
Blue/D	Blue		
TV Social	Sleep		
Search	TV/R		
3D	3D		
E-Manual	D. Menu		
D	Dual		
AD/Subt	Subt		
<<</I <<	<<		
Pause	Pause		
>>/>>I	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		