Original		Substitut		Original		Substitut	
digital	Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media	pty rep.	PTY	GOTO TEXT	Text / Goto
theater modes	Yellow/Theater Modes	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	down	Down		Down
	Power		Power	RDS mix	Menu/RDS	HOME MENU	Menu / Home
cd	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3		Vol +	+ VOL	Vol +
dvd	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	pr+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
stereo	Green/Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Vol -	VOL –	Vol -
delay	Blue/Delay	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	pr–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
dts	Red/Center	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
up	Up		Up	1	1	TV 1	1
level	Violet/Level	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	2	2	DVD 2	2
tape	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	3	3	CD - STB 3	3
sat/cab	SAT/CAB	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	4	4	VIDEO 4	4
tuner	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	5	5	TAPE 5	5
video /vcr	Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	6	6	TUNER 6	6
–	Left/-		Left	7	7	AUX - HDD 7	7
ok	OK	OK	OK	8	8	USB 8	8
+	Right/+		Right	9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Substitut	Original	Substitut
memo Memo	LIST SMART Smart / List		
0 0	HDMI - SAT 0 0		

Original	Substitut	Original	Substitut
Digital	Display / Media	Down	Down
Yellow/Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	Menu/RDS	Menu / Home
Power	Power	Vol +	Vol +
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	PR+/ >>I	>>I / Preset +
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Green/Stereo	Green / APP / Repeat	Vol -	Vol -
Blue/Delay	Blue / Prime Video / Random	PR- / I <<	I << / Preset -
Red/Center	Red / Netflix / Search	PR- / I <<	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Violet/Level	Fav / Marker / PC	1	1
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	2	2
SAT/CAB	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	3	3
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	4	4
Video/VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	5	5
Left/-	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right/+	Right	8	8

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9	9	9		
Memo	Memo	Smart / List	Smart / List		
0	0	0	0		
<<	<<	<< / Tune-	<< / Tune-		
Play	Play	Play / Slow	Play / Slow		
>>	>>	>> / Tune+	>> / Tune+		
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop	Stop / Hold	Stop / Hold		
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	Pause / Step / Freeze		

Original		Substitut	
Digital		Display / Media	
Yellow/Theater Mo		Yellow / YouTube / Repeat	
Power		Power	
CD		Shift + 3	
DVD		Shift + 2	
Green/Stereo		Green / APP / Repeat	
Blue/Delay		Blue / Prime Video / Random	
Red/Center		Red / Netflix / Search	
Up		Up	
Violet/Level		Fav / Marker / PC	
Tape		Shift + 5	
SAT/CAB		Shift + 0	
Tuner		Shift + 6	
Video/VCR		Shift + 4	
Left/-		Left	
OK		OK	
Right/+		Right	

Original		Substitut	
PTY		Text / Goto	
Down		Down	
Menu/RDS		Menu / Home	
Vol +		Vol +	
PR+/ >>I		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
PR-/ I <<		CH- / Page-	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original	Substitut	Original	Substitut
Memo	Smart / List		
0	0		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original	Substitut	Original	Substitut
Digital	Display / Media	Right / +	Right
Yellow/ Theater Modes	Yellow / YouTube / Repeat	PTY	Text / Goto
Power	Power	Down	Down
CD	Shift + 3	Menu/ RDS	Menu / Home
DVD	Shift + 2	Menu/ RDS	AV / Input / RDS
Green/ Stereo	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
Blue/ Delay	Blue / Prime Video / Random	PR+/ >>I	CH+ / Page+
Red/ Center	Audio / Lang I/II	PR+/ >>I	>>I / Preset +
Red/ Center	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Up	Up	PR- / I <<	CH- / Page-
Violet / Level	Fav / Marker / PC	PR- / I <<	I << / Preset -
Tape	Shift + 5	Mute	Mute / Dimmer
SAT/ CAB	Shift + 0	1	1
Tuner	Shift + 6	2	2
Video/ VCR	Shift + 4	3	3
Left / -	Left	4	4
OK	OK	5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
memo	Memo	LIST SMART	Smart / List		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
DISC REC vcr	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		