Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	i	Info / Angle
1	1	Left	Left
2	2	OK / List	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	V +	Vol +
6	6	TV / R	TV/Radio /
7	7	P +	CH+ / Page+
8	8	V -	Vol -
9	9	SAT	Shift + 0
Back	Back / Return	P -	CH- / Page-
0	0	Red / F1	Red / Netflix / Search
Fav	Fav / Marker / PC	Green / F2	Green / APP / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Yellow / F3	Yellow / YouTube / Repeat
EPG	Guide / EPG / -/--	Blue / F4	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	Audio	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
Subtitle		Subtitle / EQ	
Text		Text / Goto	
Pause		Pause / Step / Freeze	
UHF		Shift + 1	
Parab		D. Menu / Top	
M1		Picture / Format	
N / P		Smart / List	
Timer / Sleep		Sleep / Timer	