Original		Substitut	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ABC 1	1	TV 1	1
DEF 2	2	DVD 2	2
GHI 3	3	CD-STB 3	3
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQRS 6	6	TUNER 6	6
TUV 7	7	AUX-HDD 7	7
WXYZ 8	8	USB 8	8
@#/&_ 9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI-SAT 0	0
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Vol +	VOL +	Vol +
	Home	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut	
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
R	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
G	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Y	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
B	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Rakuten TV	Rakuten TV	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut		Original	Substitut
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		