Original		Substitut	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
@/: 1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
SPACE 0	0	0	0
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
SATELLITE LINK	Satellite Lin	APP MEDIA	Media
MODE	Mode	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
TIMER PROG	Timer/Prog.	PROG SLEEP	Sleep
TIME SLIP	Time Slip	-/-- GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CHAPTER MARK	Chapter Mark	DISC NAV LIST	List
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
ENTER	Enter	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SKIP ⏮	I<< Skip	⏮	I<<
SKIP ⏭	Skip >>I	⏭	>>I

Original		Substitut	
SLOW/REV	<<	<<	<<
FWD/SLOW	>>	>>	>>
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
HDD/DVD REC	HDD/DVD Rec	REC MODE	Rec
VARIABLE REPLAY	Variable Replay	PICTURE FORMAT	Format
VARIABLE SKIP	Variable Skip	ECO 3D	3D
ADJUST+	>I / Adjust +	SHIFT +	Shift + Right
-ADJUST	I< / Adjust -	SHIFT +	Shift + Left
DVD	DVD	D	Blue
HDD	HDD	C	Yellow
AV SELECT	AV Select	A	Red
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DUBBING	Dubbing	AD SUBT	Subt

Original		Substitut	
1.3x/0.8x PLAY	1.3x/0.8x Play	B	Green