Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	P+	Ch +
6	6	P-	Ch -
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Red	Red
0	0	Green	Green
Recall	Pre Ch	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
Menu	Menu	♪	Shift + Dual
[<>]	Format	PC Input	Smart
→[/] ←	Subt	[i +]	Info

Original		Substitut		Original		Substitut	
	O) I / I I	SOUND DUAL	Dual				
	[▼]	SEARCH TV/R	TV/ R				
	[≡] / [/ ≡] / [ ]	REPEAT TEXT	Text				
	[≡i]	DISC NAV LIST	Li st				
	[≡O]	RETURN BACK	Back				
	[≡?]	-/-- GUIDE	Gui de				
	[≡+]	APP MEDIA	Medi a				
	[≡♦]	ECO 3D	3D				
	[O] / [≡x]	ZOOM ⏏	Ej ect				

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	OK	Ok
1	1	P+	Ch +
2	2	P-	Ch -
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Pause/Step	Pause
6	6	Play	Play
7	7	<<	<<
8	8	>>	>>
9	9	Open/Close	Eject
0	0	Stop	Stop
Menu DVD	Menu	I <<	I <<
Exit	Exit	>>I	>>I
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play	Play
1	1	<<	<<
2	2	>>	>>
3	3	Eject	Eject
4	4	Stop	Stop
5	5	I<<	I<<
6	6	>>I	>>I
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Input	AV		
Up	Up		
Down	Down		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Pause/Step	Pause		