Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Index / Goto	Shift + Text /
I <<	I << / Preset-	Red/ Program	Red / Netflix / Search
Eject	Eject / Surround	Red/ Program	TV/ Radio /
<<	<< / Tune-	Green/ Slow	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+	Green/ Slow	Shift + Play /
>>I	>>I / Preset+	Yellow/ Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Play/ Pause	Play / Slow	Yellow/ Repeat	Shift + Green / APP /
TV/ TXT /	Text / Goto	Blue/ A- B	Blue / Prime Video / Random
TV/ TXT /	Audio / Lang I/II	Blue/ A- B	Shift + Yellow / YouTube /
Cancel / Zoom	Shift + Exit / Cancel / Clear	CH+	CH+ / Page+
Cancel / Zoom	Shift + Zoom /	TV Menu	Menu / Home
Reveal / Subtitl	Shift + Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	CH-	CH- / Page-
Hold / Menu	D. Menu / Top	Source	AV / Input / RDS
Hold / Menu	Shift + Stop /	Vol -	Vol -
Size / Angle	Shift + Info / Angle	DTV	Shift + 1
Subpage / Titl	Shift + Sound / Title	DVD Setup	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV LIST	FAV List	LIST SMART	Smart / List
FAV ADD	FAV ADD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV▶▶I	FAV >>I	SHIFT + ▶	Shift + Right
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
QUICK START	Quick Start	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List