Original		Substitut	
Power		Power	
[i+]		Info / Angle	
DTT/TV		Display / Media	
AV1		Shift + 1	
AV2		Shift + 2	
AV3		Shift + 3	
AV4		Shift + 4	
AV5		Shift + 5	
RGB1		Shift + 6	
RGB2		Shift + 7	
Menu		Menu / Home	
Back		Back / Return	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
♪ / S. Mode		Sound / Title	

Original		Substitut	
Down		Down	
◑ / P. Mode		Picture / Format	
Vol +		Vol +	
I/II		Audio / Lang I/II	
P+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
P-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original	Substitut	Original	Substitut
◨ 2-4-12 / [▶|◀	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
[I≡]	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE [≡i]	LIST SMART Smart / List		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
SLIDE SHOW [...] / Slide Sho	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
ROTATE [≡?] / Rotate	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[<>]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SWIVEL Swivel	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
PHOTO Photo	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
	Stop		Stop / Hold		
	Play		Play / Slow		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Menu		Menu / Home		
	Up		Up		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Down		Down		
	P+		CH+ / Page+		
	P-		CH- / Page-		

Original		Substitut	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL	Vol +
P	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0