Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	7	7
Info	Info / Angle	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
I - II	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Fav	Fav / Marker / PC	-/-- / Exit	Shift + Guide / EPG / -/--
AV / Source	AV / Input / RDS	-/-- / Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / DTV	TV/Radio /	0	0
1	1	M	Menu / Home
2	2	Blue	Blue / Prime Video / Random
3	3	Up	Up
Red / Page+	Red / Netflix / Search	Left	Left
Red / Page+	Shift + CH+ /	OK / Select	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
Green / Page-	Shift + CH- /	P-	CH- / Page-
Green / Page-	Green / APP / Repeat	V-	Vol -

Original	Substitut
V+	Vol +
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
LIB	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Time	Sleep / Timer
PIP-	I<< / Preset-
PIP+	>>I / Preset+
P<P / Swap	Back / Return
PP	Eject / Surround
Text	Text / Goto
Subpage	Subtitle / EQ
Hold	Shift + Stop /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut
Size / Wide	Zoom / Size
Reveal / PIP	Shift + AV / Input / RDS
Index / Guide	Guide / EPG / -/--
Mix / PIP	Picture / Format