Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Source		AV / Input / RDS
	1		1		P-		CH- / Page-
	2		2		Home		Menu / Home
	3		3		Guide		Guide / EPG / -/--
	4		4		i		Info / Angle
	5		5		Up		Up
	6		6		Left		Left
	7		7		OK		OK
	8		8		Right		Right
	9		9		Down		Down
	Lang		Audio / Lang I/II		Back		Back / Return
	0		0		Exit		Exit / Cancel / Clear
	TXT		Text / Goto		Netflix	+	Shift + Red / Netflix /
	Vol +		Vol +		YouTube	+	Shift + Yellow / YouTube /
	Mute		Mute / Dimmer		☆1		Display / Media
	P+		CH+ / Page+		prime video	+	Shift + Blue / Prime
	Vol -		Vol -		Red		Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		